



■フジクラ FCM-120U ケーブルモデム

正面



裏面



ランプ状態

①	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF
RCV	緑点滅	データ通信中(受信)正常状態
	緑点灯	データ通信中(送信)正常状態
SND	緑点滅	インターネット通信中
	消灯	装置起動中または異常状態 ※出向調査要
PC	緑点灯	ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立
	緑点滅	データ通信待機中

背面差し込み口

DC12V	電源ケーブル接続端子
Reset	使用できません
Ethernet	インターネット装置へ
USB	使用できません
Cable	同軸ケーブル入力端子