

## ■Fujikura FCM-150 ケーブルモデム

正面



裏面



ランプ状態

RMC	消灯	未使用のため点灯しません
PC	緑点灯	ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立
	緑点滅	データ送受信中
SND	緑点灯	データ通信中(送信)正常状態
RCV	緑点滅	データ通信中(受信)正常状態
POWER	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF

背面差し込み口

DC7.5V	電源ケーブル接続端子
Ethernet	インターネット装置へ
CABLE	同軸ケーブル入力端子