

■NEC AtermBL171VA 光サービス ケーブルプラス電話専用機器(HGW)

正面



裏面



ランプ状態

更新	橙点灯	工事当日又は、KDDIと通信中に点灯
	赤点滅	工事当日又は、KDDIと通信中に点滅
	消灯	正常運用状態
通信	緑点滅	データ送受信中
接続	緑点灯	正常運用状態
	緑早く滅	電話発信中若しくは通話中
	消灯	異常状態
電話	緑点灯	ケーブルプラス電話使用できます
	赤点灯	ケーブルプラス電話使用できません
	橙点滅	他社回線(ケーブルプラス電話切替前)で通話中
	消灯	ケーブルプラス電話のご契約をされていないか手続き中です
電源	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF

背面差し込み口

保守	使用出来ません
WAN	D-ONUと本機を接続するための端子です
電話回線	他社回線と電話線で接続又は、壁面電話用端子と設備します
電話機	電話機と電話線にて接続します
DC IN	電源ケーブル接続端子