



正面



裏面



ランプ状態

CABLE	緑点灯	回線確立(正常状態)
	緑点滅	起動準備中 または 装置・回線異常 ※出向調査要
	消灯	異常状態 ※出向調査要
PC	消灯	PC接続不可の為、正常状態
TEL	緑消灯	オンフック時(待ち受け状態)
	緑点灯	オフフック時(受話器をあげた時)
	橙点滅	他社回線(ケーブルプラス電話切替前)で通話中
	緑点滅	ケーブルプラス電話で通話中
STATUS	緑点灯	ケーブルプラス電話使用可(正常状態)
	緑点滅	起動準備中 または 電話使用不可(ケーブルプラス電話への移行前状態、既加入者電話回線は使用可)
	消灯	異常状態
POWER	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF

背面差し込み口

LINE	他社回線と電話線で接続又は、壁面電話用端子と設備します
TEL	電話機と電話線で接続します
LAN	使用出来ません
CABLE	同軸ケーブル接続端子
DC IN 12V	電源ケーブル接続端子